


1.




2.



3.




4.



## Calibrare Bit per giocare!

Prima di iniziare, devi calibrare il tuo Ozobot Bit. Ozobot Bit va calibrato di frequente, specialmente se noti comportamenti inusuali. Nel dubbio effettua la calibrazione!

Posiziona Bit qui



1. Assicurati che Bit sia spento, quindi posizionalo nell'area di calibrazione
2. Premi e mantieni premuto il tasto di accensione su Bit per 2 secondi, fino a quando il led superiore inizia a lampeggiare di colore bianco. Quindi, rilasciare il tasto.
3. Bit si muove nell'area. Quando il led superiore lampeggia di colore verde, la calibrazione è stata completata con successo. Se il led superiore lampeggia di colore rosso, ricominciare partendo dal punto 1.
4. Premi il tasto di accensione per iniziare ad utilizzare Ozobot Bit.